

## **Instrukcja montażu obudowy studni głębinowej**

Wykopać wykop tak, aby pomiędzy obudową studni głębinowej a ścianami wykopu powstało 0,5m wolnej przestrzeni, którą obsypujemy przygotowujemy mieszając cement z piaskiem w proporcjach 50 kg cementu na 1m<sup>3</sup> piasku. W przypadku zwiększonego zagrożenia zalania wodami gruntowymi należy zwiększyć ilość cementu na 1m<sup>3</sup> piasku. Przygotowaną mieszankę należy wysypać na podłoże wykopu na wysokość 10 cm. Następnie włożyć obudowę do wykopu, wypoziomować i obsypać mieszanką cementową o szerokości 0,5m dookoła obudowy. Obudowę należy obsypać warstwami o grubości 25 cm, zagęszczając każdą warstwę. Opaskę cementową należy wykonać do wysokości dolnej krawędzi pierścienia wjazdu.